Bedienungsanleitung PV-Überschussladen | IP6.1eM und IP6.2eM



SBC-Tochter Platine

Huckepack-Platine



RS485 Extern



Technische Daten

Einbau Steuerung für SBC-Tochter Platine (Huckepack Platine)



Sromversorgung:	5V DC	Programmier Anschluss:	Unter Gerät mit speziellem Adapter Stecker
Leistungsaufnahme im Betrieb:	ca. 100mA (max. 1A kurzzeitig)	Bedienoberfläche/Anzeige:	Web Browser, lokal
Busanschluss:	1x RS485 (In/Out)	Kommunikation zu Webbrowser:	Integriertes WLAN
Modbus, Baudrate:	9600	Weitere Remote Schnittstellen:	Bluetooth
RESET:	Push button, Front		

RS485 Extern



Beispiel einer schematischen Darstellung

Verkabelung PV-Laden IP6.1eM





Beispiel einer schematischen Darstellung

Verkabelung PV-Überschussladen IP6.2eM





Funktion



Das Steuermodul ist für Gruppen von Ladern vorgesehen. Bis zu 10 Ladekontroller je nach Lastmanagement-Paket werden über eine Busleitung (MODBUS RTU) seriell verbunden (Busverbindung RS485).

Das Steuermodul SBC-Tocher Platine übernimmt dabei die LEAD-Funktion.

Ein MID Hutschienenzähler (verwendbare Typen siehe Datenblatt) wird als Teilnehmer mit der Adresse 10 im Bus integriert.

Lastmanagement:

Das Lastmanagement kann jederzeit in der Benutzeroberfläche einoder ausgeschaltet werden. Das Lastmanagement funktioniert dynamisch (stufenlos). Die Leistung des Hausanschlusses, die zur Verfügung steht, teilt sich gleichmäßig auf die angesteckten Fahrzeuge auf. Je nach Situation wird diese neu angeglichen, falls neues Fahrzeuge an- oder abgesteckt werden. So können in einem Haushalt- bzw. Mehrfamilienhaus bis zu vier Wallboxen gleichzeitig betrieben werden.

PV-Überschussladen:

Das PV-Überschussladen kann jederzeit in der Benutzeroberfläche einoder ausgeschaltet werden. Das Lastmanagement funktioniert statisch, je nach Leistung des Überschusses. Die zur Verfügung stehende Kapazität teilt sich gleichmäßig auf die angesteckten Fahrzeuge auf. Je nach Situation wird diese neue abgeglichen, falls neue Fahrzeuge anoder abgesteckt werden.

Einsatzfälle:

EV-Lader Gruppen in Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Einfacher Aufbau mittels Busleitung zu einem Messpunkt z.B. am Hausanschluss. MID Zähler als Direktzähler oder Variante mit Wandlermessung möglich.

Die Buseinstellungen am Meter sind :

- Adresse 10
- BaudRate: 9600
- Parity Bit: NON
- Stop Bit: 1

KLEVR 6931, 6933 & 6934 KLEVR 6941, 6943 & 6944





Funktion



I. VERBINDUNG MIT DEM SBC (LASTMANAGEMENT)

- SBC an das Stromnetz anschließen
- · Vollständiges Hochfahren der SBC abwarten
- SBC sendet nun ein W-LAN (Wifi) Signal aus
- SBC im Wifi-Netzwerk suchen und verbinden
- Wifi SS-ID und PW stehen seitlich auf dem Geräteaufkleber
 - \rightarrow SS-ID: "Geräte ID" AP
 - \rightarrow WIFI PW: bepowered
- · Verbindung mit Access Point des Gerätes herstellen
- Browser öffnen und unter folgender HTTP-Serverseite verbinden → IP Adresse: 192.168.4.1
 - \rightarrow Username: admin
 - \rightarrow Passwort: power-admin
- SBC über diese Seite konfigurieren

II. EINRICHTUNG DES SBC (LASTMANAGEMENT)

• Energieverwaltung (Power Management)

Hier kann der Nennstrom eingestellt werden. Die Messgerättoleranz von 5% (min. 5A) ist zu berücksichtigen. Ist z.B. die Sicherungsgröße des Hausautomaten von 35A vorhanden, muss der Nennstrom bei ca. 25 bis 30A liegen. Das Power Management wird gestartet, wenn für den Gemeinsamen Setpoint (Maximalstrom pro Phase) ein Wert ungleich Null eingestellt wird. Bei einem Wert gleich Null wird das Power Management deaktiviert.

• Zähler registrieren (Register Meter) Auf "Zähler registrieren" klicken und Scanvorgang abwarten. Wenn kein EVC gefunden wird oder die Verbindung zum Server unterbrochen wurde, erscheint die Notiz "Server Timeout" unter dem Button "Zähler registrieren". Wenn Meter vorhanden ist, wird die Tabelle mit den Meter-Werten befüllt. Das Power Management ist damit grundlegend initialisiert.

- **Grundausstattung für EV-Ladegeräte (EV Charger Setup)** Neu abtasten (Refresh) klicken und Scanvorgang abwarten.
 - → Falls nicht alle Lader beim ersten Scan gefunden werden, den Scan einige Male wiederholen bis alle Lader in der Tabelle erscheinen. Dies kann z.B. bei sehr langen / unsicheren Busverbindungen nötig sein.
 - → Liste Speichern (Save List) klicken. Nachdem die Clients registriert und konfiguriert wurden die Liste erneut über den entsprechenden Button "Liste speichern" speichern. So bleiben die Clients auch bei Stromausfall erhalten.
 - \rightarrow Jede Wallbox muss bei der ersten Inbetriebnahme einmal neu aktiviert werden.
 - → Sobald alle Lader gefunden und registriert wurden, hält der PMC die Verbindung, auch wenn kurzzeitige Busstörungen auftreten.
 - → Tritt ein größerer Fehler auf (z.B. Lader defekt oder Netzausfall) muss der Bus zur Sicherheit wieder neu gescannt werden.

Funktion



III. WLAN-CLIENT AUTHENTIFIZIEREN

• Funktion wird noch nicht benötigt. Hier könnte die Wallbox über eine WLAN Authentifizierung freigeschalten werden.

IV. WEBSEITEN-LOGIN (WEBPAGE LOGIN)

- Hier kann der Login Nutzername oder das Passwort geändert werden. Standardeinstellung:
 - \rightarrow Username: admin
 - \rightarrow Passwort: power-admin

V. WLAN-AUTHENTIFIZIERUNG (WIFI AUTHENTIFICATION)

- Hier kann der Netzwerkname oder das Passwort gändert werden. Standardeinstellung:
 - \rightarrow SS-ID: "Geräte ID"_AP
 - \rightarrow WIFI PW: bepowered

VI. RESET-TASTE DES SBC (LASTMANAGEMENT)

• Die Reset-Taste für 8 Sekunden gedrückt halten und wieder los lassen.

VII. HINWEIS ZUR SICHERHEITSFUNKTION:

Entfällt die Modbus-Verbindung zum Messgerät, werden alle Wallboxen in die Warteposition geschalten. Kein Ladevorgang der Wallbox möglich!

Weboberfläche / Intelligentes Energiemanagemenet



	Energie Management				
	Globaler Grenzwert (Ampere)				
6	120 +				
9			2	L3	_
\bigcirc	Spannung 23	7 V 2	37 V	238 V	
ത്	Stromverbrauch 0 A	۸ O	A	0 A	
	<				>
4	Suche E-Meter				
					_
	PV-Uberschuss Steuerun	g			
	Wähle PV-Typ Aktiviere Überschussladung				
	5 6				_
	Zusätzliche Verbraucher				
	Adresse	Statu	s	Ein/Aus	
	<				>
Ø	Bus scannen				
	EV-Lader Grundeinstellu	ngen			
	Adresse 🔕 St	atus 🧐 Vorgabewert (A) 🛛	10 11 🗉	in/Aus (12)	(13)
	20 Be	ereit 16		Ne	eustart
	21 Be	areit 32	(Ne	eustart
	22 Be	areit 32		Ne Ne	eustart
	23 Be	areit 16			austart
	24 Be	areit 16		Ne	eustart
(14)	Bus scannen Liste speichern				
\sim					
	W-LAN Authentifizierung				
	Name	Foring where FV/1 and		Otatua	
	Auresse	Fleigegebene Ev-Lad	er	Status	
(15)	Nutzer Adresse Hinzufügen				
	Liste Speichern				
		Eins	stellungen		
		(16) Web	(17) W-LAN		
		Benutzemane	W-LAN SSID		
		Passwort Neu	Pessvort Neu		
		Wederholung	Wederbelung		
		Speichern	Neustart		
					-
		Netzwerk verbinden	Aktualisi	erung	
		WLAN SSID WLAN Passwort verbinden	Link eingeben	suchen	

1) Rastersollwert: Hier kann der Nennstrom eingestellt werden. Die Messgerättoleranz von 5% (min. 5A) ist zu berücksichtigen. Ist z.B. die Sicherungsgröße von 250A vorhanden, muss der Nennstrom bei ca. 230A liegen. Ist hier der Wert Null eingstellt, ist das Lastmanagement nicht aktiv.

2) Netzzähler-Spannung (U): Hier wird die aktuelle Aussenleiter-Spannung von L1-L2-L3 angezeigt.

3) Netzzähler-Aktuell (A): Hier wird der aktuell verbrauchte Nennstrom von L1-L2-L3 angezeigt.

4) Zähler registrieren: Auf Zähler registrieren klicken und Scanvorgang abwarten. Wenn kein EVC gefunden wird oder die Verbindung zum Server unterbrochen wurde, erscheint die Notiz "Server Timeout" unter dem Button "Zähler registrieren". Wenn Meter vorhanden ist, wird die Tabelle mit den Meter-Werten befüllt. Das Power Management ist damit grundlegend initialisiert.

5) PV-Überschussladen: Auswahl Modbus-Zähler für PV-Überschussladen.

6) PV-Überschussladen: PV-Überschussladen aktiviert oder deaktiviert

7) Zusätzlicher Verbrauch: Funktion wird noch nicht benötigt.

8) EV-Übersicht ID: Hier werden die Adressen der einzelnen Wallboxen angezeigt.

9) EV-Übersicht Status: Hier wird der aktuelle Status der Wallbox angezeigt: Bereit / Verbunden / Warten / Aufladen.

10) EV-Übersicht Ladestrom: Hier wird der aktuelle Ladestrom der Wallbox angezeigt.

11) EV-Übersicht Max: Hier wird der maximale Ladestrom der Wallboxen angezeigt. Dieser ist über den Drehcodierschalter auf der Platine in der Wallbox voreingestellt.

12) EV-Übersicht ermöglichen: Jede Wallbox muss bei der ersten Inbetriebnahme einmal neu aktiviert werden.

13) EV-Übersicht Neustart: Hier kann die Wallbox neu gestartet werden.

14) Grundausstattung für EV-Ladegeräte: Neu abtasten (Refresh) klicken und Scanvorgang abwarten. Anschließend die Liste speichern, sobald alle Wallboxen vorhanden sind.

15) WLAN-Client Authentifizierung: Funktion wird noch nicht benötigt. Hier könnte die Wallbox über eine WLAN Authentifizierung freigeschalten werden. (Separate Anleitung W-LAN Authentifizierung)

16) Webseiten-Login: Hier kann der Login Nutzername oder das Passwort geändert werden.

17) WLAN-Authentifizierung: Hier kann der Netzwerkname oder das Passwort geändert werden.

Achtung:

Alle Wallboxen die noch nicht im Lastmanagement angelegt wurden oder neu hinzugefügt werden, haben die Standard Modbus-Adresse 1. Das heißt, werden z.B. zwei neue Wallboxen hinzugefügt, dürfen nicht beide gleichzeitig angeschlossen werden. Die Wallboxen müssen nacheinander einzeln umadressiert werden!

Inbetriebnahme des Energiemanagement



Energie Manager	nent				
Globaler Grenzwert	(Ampere)				
- 120 +					
	и	L2		L3	-
Spannung	237 V	237 V		238 V	
Stromverbrauch	0 A	0 A		0 A	
Suche E-Meter					
	Steverung				_
Wähle PV-Typ Aktiviere Übe	erschussladung				
usätzliche Verb	raucher				_
Adresse		Status	_	Ein/Aus	
Bus scannen					
V-Lader Grunde	einstellungen				
Adresse	Status	Vorgabewert (A)	Ei	n/Aus	
0	Bereit	16		0	Neustart
1	Bereit	32			Neustart
2	Bereit	32		0	Neustart
3	Bereit	16		0	Neustart
4	Bereit	16		0	Neustart
Bus scannen Liste speicher	n.				
V-LAN Authentif	fizierung				
lame	Adresse	Freigegebene EV-Lader		Status	
					_
Nutzer Adresse Hinzufüg	gen				
uste Speichern					
		- 1			
		Einste	nungen		
		Web	W-LAN		
		Benutzername	W-LAN SSID		
		Passwort Alt	Passwort Alt		
		Passwort Neu	PesswortNeu		
		Wiederholung	Wederholung		
		Speichern	Neustart		
	Netz	werk verbinden	Aktualisie	eruna	
	iteu		tumor		
	WLAN SSID	WLAN Passwort verbinden	Link eingeben	suchen	

1) Anschlüsse und Verdrahtung überprüfen

Überprüfen Sie zuerst, ob die Drähte A / B / GND und der Schirm der Busleitung richtig angeschlossen und verdrahtet sind.

2) Spannung prüfen

Es darf keine indizierte Spannung auf dem Bus liegen. Prüfen Sie die Spannung auf dem Bus.

3) Buswiederstand prüfen

Der Buswiderstand sollte ungefähr 120 0hm betragen, wenn der 120 0hm Widerstand vorhanden ist. Der Schirm der Leitung muss durchverbunden werden und einseitig an die Erde angeklemmt werden. Stecken Sie die Modbus-Platine nocht nicht an der Wallbox an.

Wert nur bei nicht angeschlossener Wallbox \rightarrow prüfen, da diese das Messergebnis verfälscht!

4) Login

Loggen Sie sich mit den angegebenen Login Daten ein.

5) Rastersollwert und Zählerregistration

Geben Sie den Rastersollwert ein und registrieren Sie den Zähler.

6) Registrieren der Wallboxen

Registrieren Sie jetzt die Wallboxen. Falls beim ersten Mal nicht alle Wallboxen gefunden werden refreshen Sie die Wallboxen indem Sie den Vorgang ein bis zweimal wiederholen.

7) Testen der Wallboxen

Testen Sie alle Wallboxen mit Zustand / Statusveränderung durch. Der Zustand / die Statusveränderung der Wallbox muss in der Anzeige ersichtlich sein. Die Anzeige kann ungefähr 5 – 10 Sekunden durch das WLAN verzögert reagieren. Sollten keine Veränderungen ersichtlich sein, liegt ein Bus-Fehler vor. \rightarrow

Verdrahtungsfehler bauseits am Bus.

8) Inbetriebnahme abschließen

Ist alles gewährleistet und gestestet, können Sie die Inbetriebnahme abschließen.

Inbetriebnahme WLAN-Authentfizierung bzw. Freischaltung

Die WLAN-Authentifizierung bzw. Freischaltung wird zur Sicherheit pro Nutzer einzeln in der Bedienoberfläche vorgenommen.

W-LAN Auth	nentifizierung		
Name (1)	Adresse 2	Freigegebene EV-Lader 3	Status
Chef	a46bb6ec7f61	[20] (4) ID + -	Inaktiv 5 6
Mitarb.	a32f2ab7b1	21 22 23 24 + -	Inaktiv
a32f2ab7b1	Hinzufügen 8		
9 Liste Speichern			

Achtung:

Wallboxen, die nicht in die WLAN-Authentifizierung bzw. Freischaltung eingebunden wurden, funktionieren weiterhin entsprechend der verbauten Freigabeoption (Plug&Play, Schlüsselschalter, RFID-Kartenleser).

1) Name:

Hier wird der Name des Nutzers / Anwenders mit maximal 7 Zeichen eingetragen und angezeigt.

2) Adrese:

Hier wird die WLAN Adresse / Identifikation angezeigt. Diese Adresse ist bei jedem Endgerät (z.B. Smartphone, Notebook etc.) einmalig.

3) Freigegebene EV-Lader:

Hier wird angezeigt, an welcher Wallbox jeder einzelne Nutzer / Anwender laden darf.

4) ID +/- :

Hier kann bestimmt werden, an welcher Wallbox der jeweilige Nutzer / Anwender laden darf. Die Freigabe kann jederzeit wieder geändert werden. Mit +/- kann eine Ladeerlaubnis hinzugefügt bzw. wieder gelöscht werden.

5) Status:

Hier wird angezeigt, welcher Nutzer / Anwender gerade aktiv oder inaktiv ist.

6) Rotes X:

Hier kann jeder Nutzer / Anwender einzeln gelöscht werden.

7) Nutzeradresse:

Hier kann die Nutzeradresse / das WLAN Signal ausgewählt werden, die hinzugefügt werden sollen. Es werden dann alle WLAN Signale angezeigt, die mit der SBC-Tochter verbunden sind.

8) Hinzufügen:

Hier wird die ausgewählte Nutzeradresse in die WLAN Authentifizierung hinzugefügt.

9) Alle Listen speichern:

Sind alle Nutzer / Anwender angelegt, muss die neue Liste über diesen Button gespeichert werden, damit die Nutzeroberfläche alle Änderungen übernimmt und anzeigt.



Inbetriebnahme Einrichtung eines Nutzers / Anwenders



lame	Adresse	Freigegebene EV-Lader		Status	ſ
Chef	a46bb6ec7f61	[20]	ID + -	Inaktiv	
a32f2ab7b1 Hi	nzufügen				
iste Speichern					
	ntifizierung				
Name (3)	Adresse	Freigegebene EV-Lader 5		Status	
Chef	a46bb6ec7f61	20	ID	Inaktiv	
	0000-1-71-4		+	A 1-411	
default 👍	a32f2ab7b1		(5) ÷ · ·	Aktiv	
a32f2ab7b1 H	inzulugen				
a32f2ab7b1 F	inzufugen				
a32f2ab7b1 F	inzufugen				
a32f2ab7b1. H Liste Speichern V-LAN Authe	ntifizierung				
a32/2ab751 I Liste Speichern V-LAN Auther Name	ntifizierung Adresse	Freigegebene EV-Lader		Status	
a32/2ab761 I Liste Speichern V-LAN Authe Name Chef	ntifizierung Adresse a46bb6ec7f61	Freigegebene EV-Lader	1D + -	Status Inaktiv	
azi/zab/ki (Liste Speichern V-LAN Auther Name Chef Mitarb. (4)	ntratugen ntifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1	Freigegebene EV-Lader 20 21 22 23 24 6	1D + - 24	Status Inaktiv Inaktiv	
azi/zab/bit I Liste Speichem N-LAN Auther Name Chef Mitarb. 4	ntzitigen ntifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1	Freigegebene EV-Lader [20] [21] [22] [23] [24] 6	10 +	Status Inaktiv Inaktiv	
a32/2ab/bit Liste Speichern N-LAN Auther Name Mitarb. 4 a32/2ab/bit H	Intratugen	Freigegebene EV-Lader [20] [21] [22] [23] [24] 6	10 + 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv	
a32/2ab/bit Liste Speichem N-LAN Authe Name Chef Mitarb. 4 a32/2ab/bit Liste Speichem	Intratugen Intratugen Intratugen Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 Intrafugen	Freigegebene EV-Lader 20 21 22 23 24 6	HD + - 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv	
azi/zab/bi I Liste Speichem N-LAN Auther Name Chef Mitarb. 4 azi/zab/bi H Liste Speichert	Intratugen Intratugen Intratugen Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 nurfugen	Freigegebene EV-Lader [20] [21] [22] [23] [24]	10 + 24 +	Status Inaktiv Inaktiv	
azi/zab/bi Liste Speichem N-LAN Authe Name Chef Mitarb. 4 azi/zab/bi Liste Speichert V-LAN Authe	Intrifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 noufugen	Freigegebene EV-Lader 20 21 22 23 24 6	HD + - 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv	
azi/zab/bi Liste Speichem N-LAN Auther Name Chef Mitarb. 4 asi/2ab/bi Liste Speichem Liste Speichem V-LAN Auther Name	Intrifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 nurfuger Intifizierung Adresse Adresse	Freigegebene EV-Lader	10 + - 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv Status	
azi/zab/bi Liste Speichem Name Chef Mitarb. 4 azi/zab/bi Liste Speichert Respeichert Name Liste Speichert	Intrifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 nuafugen nuafugen	Freigegebene EV-Lader [20] [21] [22] [23] [24] 6 Freigegebene EV-Lader [20]	10 + 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv Status Inaktiv	
azi/zab/bit Liste Speichem Name Chef Mitarb. 4 iste Speichent Liste Speichent Name Chef Name Chef	Intrafugen Intifizierung Adresse a46bb6ec7f61 a32f2ab7b1 Intifizierung Intifizierung Adresse a46bb6ec7f61 i a32f2ab7b1	Freigegebene EV-Lader [20] [21] [22] [23] [24] [21] [22] [23] [24] [21] [21] [22] [23] [24] [21] [21] [21] [21] [21] [21] [21] [21] [22] [23] [24]	HD + - 24 + -	Status Inaktiv Inaktiv Inaktiv Status Inaktiv Inaktiv	(T

1) Geräte verbinden:

Bevor im Feld "W-LAN Authentifizierung" ein neuer Nutzer / Anwender eingerichtet werden kann, muss kontrolliert werden, dass sich das Endgerät per WLAN mit der SBC-Tocher Platine verbunden hat.

2) Nutzeradresse:

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird die Adresse des Endgerätes in dem Feld "Nutzeradresse" angezeigt.

3) Nutzeradresse auswählen:

Wurde die Adresse ausgewählt und hinzugefügt, erscheint der neue Nutzer in der WLAN-Authentifizierungsoberfläche.

4) Nutzername festlegen:

Anschließend muss im Feld "Name" der gewünschte Nutzername / Anwendername eingetragen werden.

5) Ladepunkt zuweisen:

In der Spalte "Freigegebene EV-Lader" kann über das Plussymbol im Feld "ID" der Ladepunkt ausgewählt werden, für den die Authentifizierung bzw. Freigabe gelten soll.

6) Weitere Ladepunkte zuweisen:

Es können mehrere Ladepunkt pro Nutzer zugewiesen werden.

7) Einstellungen speichern:

Wenn der Nutzer / Anwender fehlerfrei angelegt wurde, die Einstellungen über "Liste speichern" abspeichern.

8) Bestätigung:

Wurden die Einstellungen erfolgreich übernommen, wird dies durch die Einblendung "Gespeichert" visuell bestätigt.

9) Vorgang abgeschlossen:

Jetzt werden alle Nutzer / Anwender inklusive der neu eingetragenen Nutzer / Anwender angezeigt.

Achtung: Die Einstellungen können jederzeit angepasst, abgeändert oder gelöscht (10) werden.